



SABINE PT-88

SABINE PT-88采用的是采用高性能32bit DSP。内置高性能ADC数模/数模转换器件。

具有频带宽、动态大、失真少等特点。本款功能强大、操作简单、容易使用。

调试软件无需安装,直接打开即可使用,无需装任何驱动实现真正的即插即拔。

硬件端口

输入部分:2路话筒、2组音乐RCA模拟、蓝牙功能、2路平衡输入

输出部分:8路平衡输出

显示部分:输入输出电平指示、2002 LCD屏幕

控制部分:USB控制口、标准RS232控制口、3个旋钮、多个按键、红外遥控



ENTERTAINMENT

PT-88 正面板



PT-88 背面板

技术规格

最大输入电平 (XLR) : 18dBu

最大输出电平 (XLR) : 18dBu

输入阻抗: 47kOhm平衡

频率响应: $\pm 1\text{dB}$ (20Hz-20KHz)

信噪比 (A加权): $\geq 113\text{dB}$

电源: $\sim 100\text{V}/\sim 250\text{V}$, 50Hz/60Hz

尺寸 (宽x高x深): 442mm x 47.5mm x 221mm

包装尺寸 (1件/包): 565mm x 95mm x 295mm

净重: 3kg (5.1Lbs)

香港总公司:
香港新界荃湾海盛路11号
ONE MIDTOWN 21楼16-18室
电话: (852) 29422100
传真: (852) 24240788
网址: <http://www.acehk.com>

成都维修及技术支持中心:
成都市武侯区长益路13号蓝海
office A座403室
电话: (028) 86674280 86672287
传真: (028) 86679192
邮编: 610017

北京维修及技术支持中心:
北京市朝阳区双桥中路50号院
邮编: 100024
电话: (010) 85360422
传真: (010) 85360149
E-Mail: info@acebj.com

西安维修及技术支持中心:
西安市高新区天谷七路西安数字
出版基地A栋703室
电话: (029) 88719284 84235946
传真: (029) 88719453
邮编: 710065

上海维修及技术支持中心:
上海市浦东新区秀浦路3188弄d1-158号
邮编: 201315
电话: (021) 20960011 20962121
传真: (021) 20960033
E-Mail: sacek@online.sh.cn

沈阳维修及技术支持中心:
辽宁省沈阳市和平区十三纬路南
三经街20号嘉隆大厦1507室
电话: (024) 23253511 23253711
传真: (024) 23253511
邮编: 110003

广州维修及技术支持中心:
广州市番禺区钟村街钟顺路614号
邮编: 510100
电话: (020) 83863535 83863598
传真: (020) 83863550
E-Mail: acegz@acegz.com



安恒利(国际)有限公司